
Ръководство за употреба

Компактно 25W GaN
Бързо зарядно устройство



Модел GS-20W0316

Мерки за безопасност

- Уверете се, че сте прочели внимателно и сте разбрали всички инструкции в това ръководство, преди да използвате продукта.
- Съхранявайте това ръководство за бъдещи справки.
- Използвайте продукта само по предназначение и съгласно инструкциите, описани в това ръководство.
- Използвайте продукта само с електрическа мрежа, която отговаря на посочените технически характеристики.
- Не използвайте продукта с повреден контакт, повреден кабел или устройство, което не е съвместимо с изходните параметри на зарядното.
- Не изпускайте продукта и не го подлагайте на силни удари, вибрации или механично натоварване.
- Не поставяйте тежки предмети върху продукта и не прилагайте натиск върху корпуса или щепсела.
- Не разглобявайте, не отваряйте и не модифицирайте продукта. В него няма части, които могат да бъдат обслужвани от потребителя.
- При повреда, необичайна миризма, прегряване, промяна във формата на корпуса или видими следи от повреда, незабавно прекратете употребата на продукта.
- Дръжте продукта далеч от деца и домашни животни. Продуктът не е играчка.
- Използвайте продукта само в суха вътрешна среда. Не го използвайте във влажни помещения, в близост до вода или на места, където може да бъде напръскан.
- Не докосвайте продукта, щепсела или свързаните кабели с мокри или влажни ръце.
- Не потапяйте продукта във вода или други течности. Продуктът не е водоустойчив.
- Съхранявайте продукта далеч от източници на топлина, открит пламък, запалими материали и директна слънчева светлина.
- Не използвайте и не съхранявайте продукта при екстремно високи или ниски температури.
- Осигурете достатъчно пространство около продукта за вентилация и разсейване на топлината по време на работа.
- Не покривайте продукта с текстил, хартия или други предмети по време на употреба. Не поставяйте продукта върху меки повърхности, които могат да ограничат охлаждането.

- Не използвайте продукта в среда със силно магнитно поле, висока влажност, прах или наличие на корозивни вещества.
- Използвайте само качествени и съвместими кабели и устройства. Неподходящи или повредени аксесоари могат да доведат до неизправност или риск от повреда.
- Изключвайте продукта от електрическата мрежа, когато не се използва за продължителен период от време.
- Преди почистване винаги изключвайте продукта от електрическата мрежа.
- Почиствайте продукта само със суха, мека кърпа. Не използвайте вода, алкохол, разтворители, абразивни препарати или почистващи средства, съдържащи алкохол.
- Не изхвърляйте продукта заедно с битовите отпадъци. Предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване съгласно местните разпоредби.

Общи условия и отговорност при употреба

Това ръководство съдържа основни инструкции за безопасна употреба на продукта, но не може да обхване всички възможни ситуации, условия или обстоятелства, при които може да възникне риск. Освен да спазва посочените инструкции, потребителят трябва да използва продукта отговорно, внимателно и с добра преценка.

Производителят и вносителят си запазват правото да правят промени в продукта и да актуализират това ръководство по всяко време и без предизвестие. Промените могат да бъдат свързани с технически подобрения, корекции на неточности, печатни грешки или актуализации на информацията.


Всички илюстрации в ръководството са само с информативна цел и може да не отразяват напълно действителния външен вид, цвят или характеристики на продукта. Поради актуализации на продукта са възможни разлики между описаното в това ръководство и закупения продукт. Моля, съобразявайте се с действителния продукт.

Актуалната версия на това ръководство ще намерите на интернет адрес: www.topdigital.bg

Този документ трябва да се счита за постоянна част от продукта и да се предоставя на ползвателите заедно с продукта.

С използването на този продукт потребителят потвърждава, че е прочел, разбрал и приел информацията и инструкциите, съдържащи се в това ръководство.

Изглед на продукта и Спецификации



Входящ ток:	100-240V~50/60Hz 0.6A
Изходящ ток:	USB-C порт: 5V=3A, 9V=2.77A, 12V=2.08A, 25W Max
Материал:	Поликарбонат (PC)
Размери и тегло:	71.5 x 30.5 x 30.5 мм, 60 г
Среден КПД в работен режим:	87%
КПД при малък товар:	84%
Консумирана мощност на празен ход:	≤0.1W



Само за употреба в нетропични
климатични условия



За употреба на закрито



Максимална надморска
височина: 2000 м



Двойна изолация (Клас II)



Съгласно Директива 2012/19/ЕС всички излезли от употреба електрически и електронни устройства, включително батерии и акумулатори, следва да бъдат предавани за разделно събиране и рециклиране на определените за целта места.

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци!

За по-подробна информация относно правилното изхвърляне и рециклиране на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство, службата за управление на отпадъци или с търговския обект, от който сте закупили продукта.



С настоящото Shenzhen Good-she Technology Co., Ltd. декларира, че продуктът GaN зарядно устройство, модел GS-20W0316, е в съответствие със следните директиви на Европейския съюз:

- Директива 2014/30/ЕС (Електромагнитна съвместимост)
- Директива 2014/35/ЕС (Нисковолтово оборудване)
- Директива 2011/65/ЕС относно ограничаването на използването на някои опасни вещества в електрическо и електронно оборудване (RoHS), изменена с Директива (ЕС) 2015/863

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/charger/GS-20W0316.pdf